



ISTRUZIONI RAPIDE PER L'UTILIZZO DI **EH-POWERJACKET**

1. Le termofasce della linea EH-POWERBELT devono essere installate sulla circonferenza esterna di serbatoi o botti, partendo dal basso al fine di agevolare la distribuzione del calore.



2. Ogni termofascia deve essere fissata con i ganci e messa in aderenza alla cisterna o botte tramite i sistemi di ritenzione e chiusura: cinghie di regolazione, ganci rapidi o velcri.



3. Posizionare la sonda per il controllo di temperatura, all'interno dell'apposita porta sonda all'interno della fascia riscaldante.



4. Collegare l'alimentazione elettrica.



5. Impostare e monitorare i parametri termici. (Per la programmazione si rimanda alle ISTRUZIONI D'USO del termostato).



ATTENZIONE:

Prima di utilizzare le termofasce EH-POWERJACKET leggere le istruzioni d'uso complete.



COFILEA S.r.l

Sede legale: Via Candelo, 28 - 13900 Biella - Italia / Sede operativa: Via Amendola 12d - 13816 Sagliano Micca - Italia

Tel. +39. 015.471278 E-mail cofilea@cofilea.eu Sito Web www.cofilea.com

REA BI 183846 P.IVA - C.F. 02230200020